

GB INFRAVÖRÖS FŐZŐLAP



BROCK
INFRAVÖRÖS FŐZŐLAP
HPI 6002 HD**MŰSZAKI ADATOK**

Névleges feszültségtartomány: 220–240 V

Névleges frekvencia: 50/60 Hz

Névleges teljesítményfelvétel: 2000 W

Védettségi osztály: I

A KERÁMIA FŐZŐLAPOKRÓL

1. A kerámia főzőlap egy új, forradalmi termék, amely a legkorszerűbb kerámia hőszigetelési technológiát alkalmazza. Biztonságos, fejlett, hatékony és gazdaságos főzési eljárás.
2. Bekapcsoláskor az elektromosság a fűtőhullám-vezetéseken keresztül infravörös sugarakat generál, amelyek a hőálló kristálylemezre jutva hőt adnak le az étel közvetlen felmelegítéséhez.
3. A kerámia hőszigetelési technológia révén a hő a kerámia főzőlapon koncentrálódik, így hatékonyan megelőzi az energia (hő)vesztéséget és biztosítja a maximális hőhatékonyságot.

FIGYELEM

1. Csak magas hőmérsékletnek ellenálló edényeket használjon.
2. Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol gyermekek könnyen hozzáférhetnek. Gyermekek semmilyen körülmények között ne kezeljék a készüléket önállóan.
3. Használat közben soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül. A kifutó étel füstöt és zsíros szennyeződést okozhat, amely tüzet idézhet elő.
4. Ne helyezzen papírlapot vagy alumíniumfóliát a lábas/serpenyő és a készülék közé, mert a papír megéghet.
5. Ne helyezzen tárgyakat a főzőlapra a melegítés után, amíg az le nem hűl, mert a nem hőálló anyagok könnyen megéghetnek vagy megolvadhatnak.
6. Ne érintse meg a főzőlapot, amíg a forró figyelmeztető jelzés el nem alszik. A villogó forró figyelmeztető jelzés azt jelzi, hogy a főzőlap fűtési zónájának hőmérséklete túl magas a közvetlen érintéshez. Amint a hőmérséklet biztonságos szintre csökken, a forró figyelmeztető jelzés automatikusan kialszik.
7. Ne kapcsolja ki a készüléket, amíg a forró figyelmeztető jelzés el nem alszik, a balesetek és sérülések megelőzése érdekében.

FIGYELEM

1. Ne kezelje a hálózati csatlakozót nedves kézzel.
2. Ne csatlakoztasson több készüléket egy olyan fali aljzatba, ahol már több más eszköz is csatlakoztatva van.
3. Ne csatlakoztassa a készüléket olyan fali aljzatba, amelynek áramerőssége kevesebb, mint 10 A.
4. Ne használja a készüléket, ha a tápkábel sérült, vagy a hálózati csatlakozó nem illeszkedik megfelelően és biztonságosan az aljzatba.
5. Ne használja a főzőlapot, ha az törött vagy repedt. Ha a főzőlap felülete megreped vagy eltörik, azonnal kapcsolja ki a készüléket a hálózati csatlakozónál, és forduljon szakképzett szerelőhöz.
6. Ne módosítsa a készülék alkatrészeit, és ne javítsa azt saját maga.
7. Ne használja a készüléket nyílt láng közelében vagy nedves környezetben.
8. Ne helyezze a készüléket instabil felületre.
9. Ne mozgassa a készüléket, ha rajta lábas vagy serpenyő van.
10. Ne melegítse üresen a lábast, és ne hevítse túl.
11. Használja a készüléket elegendő szabad helyvel körülötte. A biztonságos és optimális működés érdekében a készüléket legalább 10 cm távolságra helyezze el a faltól. Tartsa a készülék elülső oldalát és valamelyik oldalát (jobb vagy bal) akadálymentesen.
12. Ne használja a készüléket szőnyegen, terítőn (vinil) vagy bármilyen alacsony hőállóságú anyagon.
13. Ne takarja el a légbevezető vagy a légkivezető nyílásokat.
14. Ne érintse meg a főzőlap tetejét közvetlenül a lábas vagy serpenyő eltávolítása után, mert a főzőlap teteje még nagyon forró lehet.
15. Ne üzemeltesse a készüléket sérült vagy hibás tápkábellel. Vizsgáltassa meg vagy javíttassa meg szakképzett szerelővel, vagy lépjen kapcsolatba a gyártóval.
16. Ennek elmulasztása áramütést vagy halált okozhat.

KARBANTARTÁS ÉS ÁPOLÁS

1. Tisztítás vagy karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket a konnektornál.
2. Hagyja a készüléket teljesen kihűlni a tisztítás előtt.
3. A szennyeződés eltávolításához kizárólag enyhe tisztítószer használjon.
4. A szennyeződés eltávolítása után tiszta, nedves ruhával törölje át a készüléket.
5. A hibák elkerülése érdekében ne merítse víz alá a készüléket.
6. Győződjön meg róla, hogy a kerámia főzőedény tiszta, mielőtt főzni kezdene, különben a szennyeződés nehezen tisztítható, és az edény elszíneződhet.
7. A levegőbevezető tisztításához használjon porszívót vagy fűltisztító pálcikát. Makacs foltok eltávolításához vigyen fel kevés enyhe tisztítószer egy fogkefére, és azzal tisztítsa. Ezután puha, nedves ruhával törölje át, amíg nem marad folt.
8. Ne használjon dörzsölő vagy maró tisztítószer a készüléken, mert kémiai reakcióval károsíthatják a főzőlapot.
9. Ne használjon benzint, hígítót, erős súrolókefét vagy polírozó port az indukciós főzőlap tisztításához, hogy elkerülje a külső felület károsodását.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Készenléti állapot

Miután a készülék dugóját csatlakoztatta a hálózathoz, a készülék készenléti állapotba lép. Hangjelzés hallható. A kijelző "----" jelet mutat.

Főzési funkció kiválasztása

- Helyezzen egy megfelelő lábast a főzőzónára.
- Nyomja meg az "ON/OFF" gombot.
- A kijelző "ON" jelet mutat.
- Nyomja meg a "Function" gombot, és közvetlenül lépjen a "Gőzölés" funkcióba, melynek kijelzője 1400 W.

Az összes funkció részletei:

• Sütés: Kezdeti beállítás 2000 W, a "-" vagy "+" gomb megnyomásával, illetve a gomb elforgatásával választható teljesítmény 100-tól 2000 W-ig.

11 teljesítményszint választható:

100/200/400/600/800/1000/1200/1400/1600/1800/2000W.

• BBQ: Kezdeti beállítás 1600 W, nyomja meg a "-" vagy "+" gombot, vagy forgassa a gombot a 100 és 2000 W közötti teljesítményszint kiválasztásához.

11 teljesítményszint választható:

100/200/400/600/800/1000/1200/1400/1600/1800/2000W.

• Leves: Kezdeti beállítás 1200 W, nyomja meg a "-" vagy "+" gombot, vagy forgassa a gombot a 100 és 2000 W közötti teljesítményszint kiválasztásához.

11 teljesítményszint választható:

100/200/400/600/800/1000/1200/1400/1600/1800/2000W.

• Lábas: Kezdeti beállítás 1000 W, nyomja meg a "-" vagy "+" gombot, vagy forgassa a gombot a 100 és 2000 W közötti teljesítményszint kiválasztásához.

11 teljesítményszint választható:

100/200/400/600/800/1000/1200/1400/1600/1800/2000W.

Időzítő beállítása

• Nyomja meg az "ON/OFF" gombot.

• Válassza ki a kívánt főzési funkciót, majd nyomja meg a "TIMER" gombot. A kijelző "0:10" értéket jelenít meg.

• Röviden nyomja meg a "-" vagy "+" gombot az idő 10 perces növeléséhez, illetve 1 perces csökk. entéséhez. A kijelző a kívánt beállítást mutatja.

MEGJEGYZÉS: Ez az időzítő azt jelenti, hogy a készülék a megadott ideig fenntartja a működést. A beállított idő lejártá után a készülék visszatér készenléti állapotba. 0 és 3 óra között választhat.

• A korábbi időzítőt bármikor módosíthatja. A többi beállítás változatlan marad.

• Az időzítő törléséhez állítsa a kijelzőt "0:00" értékre. A főzőlap megtartja az előzőleg kiválasztott funkciót. A készüléket az „ON/OFF” gombbal közvetlenül is kikapcsolhatja.

Túlmelegedés elleni védelem:

A főzőlap túlmelegedés elleni védelemmel van felszerelve. Ha a lábas vagy a serpenyő túlforró lesz, a készülék automatikusan kikapcsol, és riasztás hallatszik. Ilyen esetben várjon néhány percet, és hagyja, hogy a főzőlap lehűljön. Ezután a főzőlap normál működést folytat.

HIBAJELZÉSEK

Működés közben az alábbi hibaüzenetek jelenhetnek meg:

Hibák	Ellenőrizze, hogy a csatlakozó be van-e kapcsolva. Ellenőrizze, hogy az áramellátás megszakadt-e.
BI hangjelzés	Ellenőrizze, hogy a használt lábas megfelelő-e. Ellenőrizze, hogy a lábas a főzőzóna közepén helyezkedik-e el. Ellenőrizze, hogy a lábas aljának átmérője nagyobb-e 12 cm-nél.
Figyelmeztető jelzés E0	Ellenőrizze, hogy megfelelő lábast használ-e. Ellenőrizze, hogy a lábas a főzőlapon van-e elhelyezve.
Figyelmeztető jelzés E3	Túl magas feszültség (>280V)
Figyelmeztető jelzés E4	Túl alacsony feszültség (<85V)
Figyelmeztető jelzés E5	A főzőlap felületi hőmérséklete túl magas
Figyelmeztető jelzés E6	A főzőlap termoelem meghibásodása
Figyelmeztető jelzés E7	Ventilátorhiba



Régi elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása (az Európai Unióra és más, külön gyűjtési rendszerrel rendelkező európai országokra vonatkozóan)

Ez a jelzés a terméken vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként elhelyezni. Ehelyett az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására kijelölt megfelelő gyűjtőhelyekre kell leadni. A termék helytelen hulladékkezelése potenciálisan káros hatással lehet a környezetre és az emberi egészségre, ezért megfelelő ártalmatlanításával hozzájárul ezek megelőzéséhez. Az anyagok újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások megóvásához. Az újrahasznosítással kapcsolatos további információkért kérjük, forduljon helyi önkormányzatához, a háztartási hulladék gyűjtéséért felelős szolgáltatóhoz vagy a termék értékesítési helyéhez.

Tel: +371 67297762

Email: info@gtcl.eu

www.brockgroup.eu

www.gtcl.eu

Műszaki szerviz: Tel. +371 28683856, serviss@gtcl.eu

HPI 6002 HD

(Cikkszám / Modellszám / Modell neve / Modell neve / Modell neve / Modell neve / Modell neve / Modell neve)

Sorozatszám:

(Sorozatszám / Sorozatszám)

Értékesítés dátuma:

Vásárlás dátuma:

Értékesítés dátuma:

Vásárlás dátuma:

Értékesítés dátuma:

Vásárlás dátuma:

Vásárlás dátuma:

Eladó:

Eladó:

Eladó:

Eladó:

Eladó: _____

Eladó:

Eladó:

Eladó:

Az eladó bélyegzője:

Eladó bélyegzője:

Az eladó bélyegzője:

Bélyegző:

Az eladó bélyegzője:

Az eladó bélyegzője:

Eladó bélyegzője:

Az eladó bélyegzője:

Nyugtamásolat:

A vásárlási blokk másolata:

Nyugta másolata:

Vásárlási nyugta másolata:

Nyugta másolata:

Nyugta másolata:

Pénztárblokk másolata:

Vásárlási igazolás másolata: