

BROCK®

ELEKTROMOS SÜTŐ

TO 3001 SS





BROCK
ELEKTROMOS SÜTŐ
TO 3001 SS

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Az elektromos sütő használata során be kell tartani a biztonsági utasításokat:

1. Olvassa el az összes utasítást.
2. Ne érintse meg a forró felületeket. Mindig használja a fogantyúkat.
3. Különös óvatosság szükséges, ha a készüléket gyermekek közelében használja.
4. Az áramütés elkerülése érdekében soha ne helyezze a kábelt, a dugót vagy más alkatrészeket vízbe vagy más folyadékokba.
5. Ne hagyja, hogy a tápkábel a pulton vagy az asztalon lógjon, és ne helyezze forró felületekre.
6. Ne használja a készüléket, ha a kábel vagy a dugó sérült, ha a készülék nem működik megfelelően, vagy ha a készülék bármilyen módon megsérült. Hozza a készüléket a legközelebbi szervizközpontba.
7. A gyártó által nem ajánlott kiegészítők és berendezések használata veszélyt vagy sérülést okozhat.
8. Ne helyezze a készüléket forró felületekre vagy azok közelébe.
9. A készülék működése közben biztosítson legalább 10 cm szabad teret a készülék minden oldalán a megfelelő légáramlás érdekében.
10. Mindig húzza ki a dugót a konnektorból, amikor a készüléket nem használja, vagy a tisztítás előtt. Hagyja, hogy a készülék megfelelően lehűljön, mielőtt más helyre helyezi, kiegészítőt cserél, vagy tisztít.
11. A készülék kikapcsolásához állítsa a vezérlőkapcsolót Off (Ki) állásba, majd húzza ki a dugót a konnektorból. Mindig a dugót húzza, ne a vezetékét.
12. Különös óvatosság szükséges, amikor a serpenyőt forró olajjal vagy más forró folyadékokkal mozgatja.
13. Ne takarja le a morzsálótálcát vagy más sütőalkatrészeket fémfóliával, mivel ez a sütő túlmelegedéséhez vezethet.
14. Különös óvatosság szükséges a sütőformák, grillrács, forró szószok vagy folyadékok eltávolításakor.
15. Ne tisztítsa a belsejét fém polírozó párnával, mert a kis párna darabok leeshetnek, és elektromos sokkot okozhatnak az elektromos részek érintésével.
16. Ne helyezzen túl nagy termékeket vagy fém tárgyakat a sütőbe, mivel ezek tűzvesztélyt vagy áramütést okozhatnak.
17. A készülék üzemeltetése során tűz keletkezhet, ha a sütőt gyúlékony anyagokkal, például függönyökkel stb. takarják.
18. Különösen figyelmesnek kell lennie, amikor nem fém vagy hőálló üvegből készült sütőformákat és edényeket használ.
19. Győződjön meg róla, hogy semmi sem érinti a készülék felső vagy alsó elemeit.
20. Ne helyezzen papírt, kartont, műanyagot vagy hasonló anyagokat a sütőbe.
21. Csak a gyártó által ajánlott kiegészítőket és felszereléseket tárolja a sütőben, másokat ne.
22. A sütő használata során mindig viseljen hőálló kesztyűt.
23. A készülék edzett biztonsági üvege erősebb és ellenállóbb a töréssel szemben, mint a normál üveg, azonban a szélein eltörhet. Kerülje a ajtófelület karcolását vagy sérülését.
24. A készülék ki van kapcsolva, ha a vezérlőkapcsoló az „OFF” (Ki) pozícióban van.
25. Ne használja a készüléket kültéren.
26. Csak megfelelő célokra használja a készüléket.

KÉSZÜLÉK LEÍRÁS

BROCK®

Elektronika



- A: Ház:
 B: Előlap
 C: Felső ajak keret
 D: Fogantyú
 E: Üveg
 F: Sütő lábak
 G: Hőmérséklet kapcsoló
 H: Jelzőfény
 I: Fűtési üzemmód kapcsoló
 J: Időzítő/konvekció/fény kapcsoló
 N: Hátgrill
 O: Hátlap
 P: Lemez fogantyú

MIELŐTT HASZNÁLNA

1. Olvassa el az összes használati utasítást.
2. Győződjön meg arról, hogy a készülék áramtalanítva van, és a hőmérséklet szabályozó kapcsoló az „OFF” (Kikapcsolva) állásban van.
3. Mossa le az összes tartozékot forró szappanos vízben.
4. Szárítsa meg az összes kiegészítőt, és helyezze vissza a sütőbe. Csatlakoztassa a készüléket egy konnektorhoz.
5. A készülék összeszerelése után javasoljuk, hogy a sütőt állítsa a maximális hőmérsékletre (230 °C) körülbelül 15 percre, hogy megsemmisítse a csomagolási maradványokat. Ez segíthet elkerülni a kezdeti szagokat is. Fontos: a fűtőelemek védőanyagának égése miatt a készülék első használatakor szag és füst (kb. 15 percig) keletkezhet. Ez normális és ártalmatlan.

6. Jelzőkapcsoló

- z Hőmérséklet-szabályozó: állítsa be a kívánt hőmérsékletet 100 °C-tól 230 °C-ig
 z Fő kapcsoló: 4 különböző üzemmód áll rendelkezésre:



Mindkét fűtőelem ki van kapcsolva



Működik a felső fűtőelem?



Működik az alsó fűtőelem?



Mindkét fűtőelem működik

z Időzítő: forgassa el a kapcsolót jobbra (az óra járásával megegyezően) az időzítő bekapcsolásához. A beállított idő végén csengőjel hallható.

z Jelzőfény: világít, amikor a fűtőelemek működnek.

z Hátlap: főzéshez használja.

z Lemezfogó: a forró sütőlapok vagy grillek eltávolításához.

z Hátgrill: főzéshez használja.

FIGYELEM: A BŐR ÉS SÉRÜLÉSEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE ÉRINTSE MEG A SÜTŐ FORRÓ FELÜLETÉT MŰKÖDÉS KÖZBEN!

Különösen óvatosan járjon el, amikor forró hátlapokat, grillrácsokat vagy más edényeket vesz ki a forró sütőből!

FŐZÉS

* A legjobb eredmény érdekében melegítse elő a sütőt 15 percre 230 °C-ra.

z Helyezze be a grillrácsot a sütőbe.

z Állítsa be a kívánt hőmérsékletet.

z Válassza ki a szükséges főzési időt.

z Kapcsolja be a felső és/vagy alsó fűtőelemet.

z Használja a lemezfogót az étel ellenőrzésére vagy eltávolítására, vagy a grillrács behelyezésére vagy eltávolítására.

z A főzés végén állítsa a kapcsolót OFF (Ki) pozícióba.

FŐZÉSI AJÁNLÁSOK

A főzési eredmény változhat. Állítsa be az időt szükség szerint. Főzés közben ellenőrizze az ételt.

Megjegyzés: Minden főzési idő a hűtött hús hőmérsékletének alapjára van kiszámítva. Fagyasztott hús elkészítéséhez több idő szükséges, ezért ajánlott hús hőmérőt használni.

PIRÍTÁS

Kérjük, vegye figyelembe

HÚS	SÜTŐHŐMÉRSÉKLET	FŐZÉSI IDŐ
BORDÁS STEAK	220°C	25-30 P
T-BONE STEAK	220°C	25-30 P
HAMBURGER	220°C	25-28 P
DISZNÓSZELET	220°C	40-45 P
BÁRÁNYSZELET	220°C	30-40 P
CSIRKE SZÁRNY	220°C	30-35 P
HALFILÉ	180°C	25-25 P
Lazacsteak	180°C	25-25 P

hogya a

pirítási funkció minden fűtőelemet használ. Négy-hat szelet kenyeret piríthat a nagy sütőben.

Ha csak 1-2 dolgot pirít, azokat a sütő közepén lévő grillrácsra kell helyeznie.

z Győződjön meg róla, hogy a morzsálótálca be van helyezve.

z Forgassa el a fő vezérlőkapcsolót az „Felső + alsó fűtőelem” pozícióba.

z Helyezze az ételt a grillrácsra.

z A sütés végén állítsa a jelzőkapcsolót OFF (Ki) állásba.

Megjegyzés: A legjobb eredmény érdekében a grillrácsot a sütő közepére kell helyezni.

SÜTÉS

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a sütési funkció csak az alsó fűtőelemet használja. A legjobb eredmény érdekében melegítse elő a sütőt 15 percre 230 °C-ra.

z Állítsa be a kívánt hőmérsékletet.

z Helyezze a grillrácsot az alsó vagy középső szintre.

z Helyezze az ételt a grillrácsra, és tolja be a sütőbe.

z Az elkészítendő terméket a lehető legközelebb kell elhelyezni az alsó fűtőelemhez.

z Használjon ízlés szerint szószokat vagy olajokat.

z Állítsa a jelzőkapcsolót az „Alsó fűtőelem” állásba.

Ajánlott, hogy a sütő ajtaját egy kicsit nyitva hagyja.

A sütés végén kapcsolja ki a sütőt.

TISZTÍTÁS

Figyelem: A tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a sütő áramtalanítva van és lehűlt.

Szükség esetén tisztítsa meg a belsőt egy nedves szivaccsal, ronggyal vagy nylon szivaccsal, amelyet egy lágy mosogatószer és víz oldatában áztattak. Mossa el az összes tartozékot forró szappanos vízben. Törölje le az üvegajtót egy nedves szivaccsal, majd törölje szárazra papírtörölővel vagy ronggyal. Tisztítsa meg a házat egy nedves szivaccsal.

NE HASZNÁLJON DÖRZSOLÓSZEREKET!

MŰSZAKI SPECIKÁCIÓ

220-240V ,~ 50/60 Hz

Teljesítmény: 1600 W



Elektromos és elektronikus berendezések hulladékának kezelése (Érvényes az Európai Unióban és más európai országokban, ahol külön gyűjtőrendszerek vannak)

Ez a szimbólum a terméken vagy annak csomagolásán arra figyelmeztet, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Helyette a megfelelő gyűjtőhelyen kell leadni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására. Azáltal, hogy biztosítja ennek a terméknek a megfelelő ártalmatlanítását, hozzájárul a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következmények elkerüléséhez, amelyek egyébként egy

A termék nem megfelelő hulladékkezelése miatt keletkező problémák. Az anyagok újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez. További információt a termék újrahasznosításáról a helyi önkormányzatnál, a háztartási hulladékkezelőnél vagy a termék vásárlásának helyén kaphat.

Telefon: +371 67297762

E-mail: info@gtcl.eu

www.brockgroup.eu, www.gtcl.eu

Műszaki szolgáltatás: Tel. +371 28683856, serviss@gtcl.eu