



HU Tracer TRX-815L papírvágó
Használati utasítás



Használati utasítás Tracer TRX-815L papírvágó

FIGYELMEZTETÉSEK

- A készüléket gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek kizárólag jogosult vagy tapasztalt felügyelete mellett használhatják. A készülék használata mindig az útmutató szerint történjen. **FIGYELMEZTETÉS:** A készülék használata 8 éven felüli gyermekek, illetve fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeikben korlátozott, vagy a készülék működésében járatlan személyek számára CSAKIS felügyelet mellett, az őket felügyelő személy biztonsági útmutatásai és a használattal járó veszélyek ismerete mellett engedélyezett. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek csak akkor végezhetik, ha elmúltak 8 évesek, és azt felügyelet mellett végzik.
- A készüléket üzem közben felügyelet nélkül hagyni tilos.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. Az üzembe helyezés megkezdése előtt alaposan ismerkedjen meg a kezelési útmutatóval;
2. Tartsa távol a nyakkendőket, ékszereket, haját stb. a készüléktől a sérülések elkerülése érdekében;
3. Ne helyezze a készüléket hőforrások közelébe, illetve hosszú időre magas páratartalmú környezetbe;
4. A készüléket helyezze el elektromos aljzathoz közel, hogy az egyszerű és gyors lekapcsolás biztosított legyen;
5. A készülék tisztítása vagy sérült csatlakozó javítása során első lépésként mindig húzza ki a készüléket a hálózati aljzathoz;
6. A készüléket tartsa távol gyermekektől és állatoktól;
7. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki a tápellátást, és húzza ki a csatlakozót a hálózati aljzathoz.

MŰSZAKI ADATOK

- Vágási mód: szalagok
- Bemeneti szélesség: 220 mm
- Megsemmisítési kapacitás: 8 lap (A4-es papír)
- Bemeneti feszültség: AC 230 V, 50 Hz, 0,9 A
- Teljesítmény: 340 W
- Munkaciklus: 2 perc munka / 40 perc téltlenség
- Nettó tömeg: 3,8 kg
- Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban: 0,038 W
- Energiafogyasztás készenléti (stand by) módban: 0,040 W

SZERKEZET

1. 3-állású csúszkakapcsoló: AUTO, OFF és REV.
2. Papírbemenet: Papír betöltésére szolgál megsemmisítés céljából.
3. Bankkártya-bemenet: Bankkártyák betöltésére szolgál megsemmisítés céljából.
4. Hulladéktartály: A papírhulladék gyűjtésére szolgál.

Tracer TRX-815L papírvágó Használati utasítás

◆ BIZTONSÁGI SZIMBÓLUMOK

- ◆ Figyelem: A készülék indítása előtt ismerje meg a biztonsági előírásokat. A helytelen használat sérülést okozhat.



A berendezés nem gyermekek használatára készült. (a termék nem játék).

tii? Ügyeljen arra, hogy a bemeneti nyílásba ne kerüljenek hajszálok.



Ne érintse meg a bemenet nyílását. Óvatosan.

- ◆ Ne helyezzen gemkapcsokat vagy tűzőkapcsokat
◆ a betöltőnyílás részbe.



Ügyeljen arra, hogy a bemeneti nyílásba ne kerüljenek ruhadarabok, hosszú nyakláncok vagy karkötők.

19\, Tartsa távol aeroszol termékektől (különösen univerzális (kefés) motorral rendelkező termékek esetén).



BEÜZEMELÉSI UTASÍTÁS

1. Helyezze a készüléket sík felületre.
2. Csatlakoztassa a dugót a megfelelő elektromos aljzatba, és győződjön meg arról, hogy a működési feszültség megfelel a tápforrás feszültségének.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

1. Állítsa a csúszkakapcsolót „AUTO” pozícióba – a készülék készenléti állapotba lép. Helyezze a megsemmisítendő papírt függőlegesen a bemeneti részbe. A készülék automatikusan elindul, és a papír megsemmisül. A megsemmisítés befejezése után a készülék automatikusan készenléti módba kapcsol.
2. Papírelakadás esetén, amely túl sok papír betöltése miatt következett be, vagy ha azonnali papír visszavonás szükséges, állítsa a kapcsolót „REV” (visszafelé) helyzetbe – a készülék ellenkező irányba fog mozogni, és visszahúzza a még nem megsemmisített papírt. Ezután állítsa a kapcsolót „OFF” (kikapcsolt) állásba.
3. A hosszú élettartam és az optimális megsemmisítési minőség érdekében ne lépje túl az ajánlott maximális papírmennyiséget. Nagyobb mennyiségű papír megsemmisítése esetén ossza azt kisebb adagokra, és működtesse a készüléket 2 perces ciklusokban. Ezzel a módszerrel megfelelően védheti TRX-815L iratmegsemmisítőjét, hogy biztosítsa a maximális teljesítményt.
4. Hosszú, megszakítás nélküli vagy ciklikus működés esetén a készülék belső hőmérsékletének emelkedése miatt leállhat. A készülék lehűlése után ismételten használatba vehető.
5. Ne helyezzen gemkapcsot, öntapadós papírt, öntapadós szalagot vagy textíliát a bemeneti nyílásba annak érdekében, hogy elkerülje a kés sérülését vagy a vágás hatékonyságának csökkenését.
6. A hulladéktartály vagy a készülék tisztítása során, illetve ha a készülék hosszabb ideig nincs használatban, kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót.

Használati utasítás Tracer TRX-815L papírvágó

HIBAELHÁRÍTÁS

13.	Problémák	Okok	Megoldások
1	Rootolás után normál hulladék - a vágó még mindig működik.	A hulladéktartályban található túl sok darab papírt fog, megakadályozva így új darabok leesését darabok.	1. Kapcsolja ki a készüléket és ürítse ki hulladéktartály. 2. Kapcsolja ki a készüléket és nyomja le a tartályban található a hulladéktartályban, hogy elmozdítsa őket a készülék vágófejétől.
2	Papír betöltése és a vágás iránya normál üzemmód, de a szaggatópapír elakadása miatt a darabok továbbra is lógva a kimeneti részben maradnak.	A vágókések elakadtak papírra.	Állítsa a csúszkakapcsolót a „REV” (visszafordítás) állásba (szükség esetén) távolítsa el a papírdarabokat a résből, a kimeneti résből).
3	A készülék nem működik, ha a papíradagolás a papír behelyezése után visszahúzásnál.	papírdarabok akadtak el, automatikus üzemmódú készülék nem induktív.	Állítsa a csúszkakapcsolót a „REV” állásban van.
4	A bemeneten található a papír nem lép be, de kisebb az érzékelő nem működik.	A papír egyik sarka helyesen lett behelyezve nem, de a többi szél nem érintette az automatikus indukciós készülék indukciós.	Állítsa be helyesen a behelyezett papírt a papír úgy, hogy annak szélei: érintette az automatikus készüléket indukciós készüléket.
5	A papír beragadt, és A készülék leállt körbe foroghat.	1. Túl nagy mennyiséget adott meg a papír mennyisége 2. Elakad a rotor túlmelegedést okoz. a motor lehűlésére és újraindítására a túlmelegedés elleni védelem miatt túl magas hőmérsékletű	1. Állítsa be az állítható csúszkakapcsolót „REV” pozícióba, a visszafordításhoz papírra. 2. Húzza ki a csatlakozót, és várjon néhány perct, amíg a készülék lehül.
6	A készülék nem működik. elindul lap behelyezésekor vagy leáll behelyezés közben papír.	A papír túl vékony, túl puha, nedves vagy túl gyűrött ahhoz, hogy automatikusan elindul indukciós készülék.	1. Hajtogassa össze a papírt, és tolja be megfelelően. 2. Állítsa be az állítható csúszkakapcsolót „REV” állásban.