

Vezeték nélküli HORIPAD

Steam-hez

Használati útmutató

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket.

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat.

Az utasítások elolvasása után kérjük, tartsa meg azokat későbbi hivatkozásra.



Tartalomjegyzék

Gyors kezdési útmutató.....	2-4
▶ Bluetooth®vezeték nélküli kapcsolat	
▶ Vezetékes kapcsolat	
Tartalom	5
Kompatibilitás	5
Elrendezés és jellemzők.....	5-6
Steam mód / XInput mód	7
Analóg mód / Digitális mód	8
Műszaki adatok.....	8
Figyelmeztetés.....	9
A vezeték nélküli interferenciáról	10
Az akkumulátorról	10

Gyors kezdési útmutató



Ne érintse meg az analóg joystickokat a párosítás vagy csatlakoztatás során. Ez kalibrálási hibát okozhat.

Ez a termék újralibrálja az analóg joystickokat a készülék csatlakoztatásakor.

Bluetooth® vezetékek nélküli kapcsolat

- 1** Kérjük, állítsa a vezérlő hátulján lévő kapcsolót Steam módra.




Steam mód / XInput mód

⇒ p.7

- 2** Kérjük, először töltsse fel a vezérlőt. Töltés után kérjük, húzza ki a kábelt használat előtt.

USB Kábel
(USB-A to USB-C™)*



USB port a PC-n
vagy más eszközön

- ⚡ Töltés : LED világít
- ⚡ Teljesen feltöltve : LED kikapcsolva
- ⚡ Alacsony akkumulátor : Villog

*Kérjük, csak a mellékelt kábelt használja.

- 3** Ha a PC-je nem rendelkezik Bluetooth®, kérjük, használja a mellékelt Bluetooth® adaptert. A Bluetooth® adapter csatlakoztatása után győződjön meg arról, hogy a Bluetooth® beállítás a PC-n be van kapcsolva.



Bluetooth® Adapter
(USB-A)



A PC USB portja

4 Kérjük, kapcsolja be a vezérlőt.

Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig



Az első párosítás után az eszköz automatikusan csatlakozik, amikor be van kapcsolva.

5 Párosítsa a vezérlőt egy PC-vel vagy Steam Deck™-kel.

Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig



A következő Bluetooth® -eszköz neve fog megjelenni.

[HORIPAD STEAM]

- A név változhat a PC operációs rendszerétől függően.
- A Bluetooth® kapcsolati eljárás a használt PC-től függ.
Kérjük, hivatkozzon a PC felhasználói kézikönyvére.

- A párosítás befejezése után az eszköz párosítási készenlétbe lép, ha a párosító gombot 3 másodpercnél tovább nyomva tartják.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a Steam gombot, amíg a párosító LED ki nem alszik a vezérlő kikapcsolásához.
- Ha nem párosítva, a vezérlő automatikusan kikapcsol 90 másodperc után.
- A vezérlő automatikusan kikapcsol, ha 15 percig nem használják.


Vezetékes kapcsolat

Nyomja meg és tartsa lenyomva, amíg a fény ki nem alszik.


Ha a vezérlő be van kapcsolva, kérjük, kapcsolja ki a tápellátást.

Be : Villog vagy világít

Kikapcsolva : LED Ki




1 Válassza ki a módot a vezérlő hátulján található kapcsolóval:



Steam mód / XInput mód

⇒ p.7

2 Csatlakoztassa a vezérlőt a PC-hez vagy a Steam Deck™ Dokkoló Állomáshoz* a mellékelt USB kábellel.




*A Dokkoló Állomás (külön kapható) lehetővé teszi a Steam Deck™ számára, hogy csatlakozzon külső kijelzőkhöz, vezetéklessé hálózathoz és USB-eszközökhöz.

Tartalom



Kontroller

× 1



USB kábel
(USB-A to USB-C™)

× 1



Bluetooth® Adapter
(USB-A)

× 1



Használati útmutató

× 1

Kompatibilitás

PC

Támogatott operációs rendszerek	Windows 10 / 11
Bemeneti módszer	XInput* / DirectInput
Rendszervetelmények	USB-A Port


*Az XInput funkciók csak vezetékes USB kapcsolat használatakor működnek.




Steam Deck™

Vezeték nélküli kapcsolat Bluetooth-on® vagy vezetékes kapcsolat USB kábellel (Type-A to Type-C™) dokkolón keresztül (külön kapható).

Elrendezés és jellemzők

- ★ ...Ez a gomb lehetővé teszi a kísérő alkalmazás számára, hogy más gombfunkciókat rendeljen hozzá XInput módban.
() ... Gombfunkció XInput módban.
▲...Nem használható XInput módban.





Steam mód / XInput mód


Steam mód



Az alábbi funkciók érhetők el.

Kapacitív érintőgombok

Engedélyezze az hozzárendelt funkció aktiválását, amikor tapintja az analóg gombokat.



Gyors hozzáférési gomb

Egy egyszerű beállításokkal rendelkező menü jelenik meg.

Kattintson, és nézze meg, hogyan testreszabhatja a Steam-ét

<https://stores.horiusa.com/hpc-055/support/>



XInput mód



Alkalmazás XInput módhoz [HORI Eszközkezelő]

Gombbeállítások, Turbo beállítások, analóg kar érzékenységi beállítások és még sok más módosítása.


■ Alkalmazás letöltése

<https://stores.horiusa.com/hpc-055/app/>

Támogatott operációs rendszerek	Windows 10 / 11
Rendszerkövetelmények	USB-A Port



Analog mód / Digitális mód



Digitális mód

A ravaszgombok (L2 és R2) digitálisak (be / ki), mint a tipikus gombok.

Analog mód

Átváltja az L2 és R2 ravaszgombokat analóg bemeneti módra a fokozatos analóg bemenet érdekében.*

*A digitális mód bizonyos szoftvercémekek esetén jobban működhet, ezért kérjük, próbálja ki mindkét módot, hogy meghatározza a legjobb bemeneti módszert.

Műszaki adatok

Kontroller

Külső méretek	: Szélesség 6.1 × Mélység 4.3 × Magasság 2.3 in / Szélesség 15.5 × Mélység 11 × Magasság 6 cm
Súly	: 0.4 lbs / 185 g
Kapcsolódási Módszer	: Vezeték nélküli kapcsolat Bluetooth® USB-A vezetékes kapcsolat
Töltési Idő	: 3.5 óra* *A tényleges töltési idő változhat.
Akkumulátor Élettartam	: 12 óra* *A használati idő jelentősen csökkenhet a használati környezettől függően.
Vezeték nélküli Hatótávolság	: 33 ft / 10 m* *A vezeték nélküli hatótávolság jelentősen változhat a működési környezettől függően.
Működési Frekvencia	: 2.4 GHz
Érzékelő	: Giroszkóp érzékelő, Kapacitív érintőgombok

USB Kábel

Kábel Hossza	: 9,8 ft / 3 m
Kapcsolódási Módszer	: USB-A to USB-C™

A vezérlő nem rendelkezik a következő funkciókkal:

- Vibrációs funkció
- Érintőpad
- Fejhallgató csatlakozó

Segítségre van szüksége ezzel a termékkel kapcsolatban?
Kérjük, látogasson el erre a weboldalra a támogatásért
<https://stores.horiusa.com/hpc-055/>





Figyelmeztetés

Szülők / Gondviselők:

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi információkat.

- Csak beltéri használatra.
- Ez a termék kis alkatrészeket tartalmaz. Tartsa távol 3 év alatti gyermekektől.
- Tartsa távol ezt a terméket kisgyermekektől vagy csecsemőktől. Azonnal kérjen orvosi segítséget, ha bármelyik kis alkatrész lenyelésre kerül.
- Hosszú zsinór. Fojtogatási veszély.
- Tartsa a terméket poros vagy nedves területektől távol.
- Ne alkalmazzon erős ütést vagy súlyt a termékre.
- Ne használja ezt a terméket, ha megsérült vagy módosították.
- Ne érje víz a terméket. Ez áramütést vagy meghibásodást okozhat.
- Ne helyezze ezt a terméket hőforrások közelébe, és ne hagyja közvetlen napfénynek kitéve hosszabb ideig. A túlmelegedés meghibásodást okozhat.
- Kérjük, használja ezt a terméket, ahol a szobahőmérséklet 0-40°C (32-104°F) között van.
- Ne érintse meg a USB csatlakozó fém részeit.
- Ne használja ezt a terméket USB elosztóval vagy hosszabbító kábellel. A termék nem működhet helyesen.
- Ne dugja a USB csatlakozót aljzatokba.
- Ne húzza a kábelt, hogy kihúzza a kontrollert a konzolból. Ez a kábel törését vagy sérülését okozhatja.
- Vigyázzon, hogy a lába ne akadjon bele a kábelbe. Ez testi sérülést vagy a kábel sérülését okozhatja.
- Ne hajlítsa meg a kábeleket durván, vagy ne használja a kábeleket, miközben össze vannak csavarva.
- Kérjük, ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne játsszanak a nyakuk vagy testük köré tekeredett kábellel.
- Ne szerelje szét, ne módosítsa, és ne próbálja megjavítani ezt a terméket.
- Ha a terméket tisztítani kell, csak puha, száraz ruhát használjon. Ne használjon semmilyen vegyi anyagot, például benzint vagy higítót.
- A csomagolást meg kell őrizni, mivel fontos információkat tartalmaz.
- Kérjük, őrizze meg ezt az használati útmutatót a jövőbeli hivatkozás érdekében.
- A termék normál működését erős elektromágneses interferencia zavarhatja.
Ha igen, egyszerűen állítsa vissza a terméket a normál működéshez az használati útmutató követésével.
Ha a funkció nem áll helyre, kérjük, költözzön egy olyan területre, ahol nincs elektromágneses interferencia a termék használatához.
- Ne használja ezt a terméket más célra, mint amire szánták. Nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért vagy meghibásodásért, ha nem a szánt célra használja.

A vezeték nélküli interferenciáról

Kérjük, ne használja ezt a terméket olyan helyen, ahol a vezeték nélküli eszközök használata tilos, vagy elektromos eszközök, például szívritmus-szabályozók, orvosi eszközök, tűzjelzők vagy egyéb sürgősségi berendezések közelében.

A vezeték nélküli jelek interferálhatnak az ilyen eszközökkel, és baleseteket okozhatnak.

Az akkumulátorról

Ha az akkumulátor szivárog, kérjük, ne érintse meg a folyadékot vagy az akkumulátort a kezével. Ne helyezze ezt a terméket hőforrások közelébe, vagy ne hagyja közvetlen napfényben. A belső akkumulátor élettartama idővel csökkenhet.

- Kérjük, vegye figyelembe a következőket használat és tárolás során.
 - Ne helyezze a terméket tűzbe vagy annak közelébe.
 - Tartsa távol ezt a terméket a következő magas hőmérsékletű területektől:
 - Fűtőtestek, hőforrások közelében, vagy közvetlen napfényben
 - Fűtött szőnyegek vagy otthoni mozi berendezések tetején
 - Kerülje a kültéri vagy autóban való használatot forró időjárásban.
- Ne töltsen ezt a terméket más módszerrel, mint a megadott. A beépített akkumulátor túlmelegedhet vagy felrobbanhat, ami tüzet vagy meghibásodást okozhat.
- Ne töltsen ezt a terméket zivatar alatt, mivel áramütés kockázata állhat fenn.
- Tartsa az USB csatlakozót távol fém tárgyaktól. Ez meghibásodást vagy áramütést okozhat.
- Soha ne szerelje szét, ne javítsa meg, és ne módosítsa ezt a terméket. Tűz, áramütés, akkumulátor repedés vagy túlmelegedés kockázata áll fenn.
- Ne ejtse le, ne lépjen rá, ne tapossa, és ne üssön rá a termékre erős erővel. Ez tüzhez, akkumulátor repedéshez, túlmelegedéshez vagy áramütéshez vezethet.
- Ne engedje, hogy folyadék vagy idegen anyag kerüljön a termékbe. Ez tüzhez, áramütéshez vagy hibás működéshez vezethet. Ha bármilyen folyadék vagy idegen anyag kerül a termék belsejébe, azonnal hagyja abba a termék használatát, és lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.
- Tartsa a terméket távol a víztől, és ne használja nedves vagy olajos kézzel. Ez áramütést vagy hibás működést okozhat.
- Tartsa a terméket távol a párás, poros vagy füstös területektől. Ez áramütést vagy hibás működést okozhat.
- Tartsa az USB csatlakozót távol az idegen anyagoktól vagy portól. Ez áramütést, hibás működést vagy érintkezési hibát okozhat. Használjon száraz ruhát a külső anyagok vagy por letörlésére.
- Töltsen ezt a terméket olyan helyen, ahol a szobahőmérséklet 10 - 35 °C (50 - 95 °F). A hőmérsékleti tartományon kívüli töltés esetén előfordulhat, hogy a termék nem töltődik megfelelően, vagy meghosszabbodik a töltési idő.
- Kérjük, vegye figyelembe, hogy bármely újratölthető akkumulátor esetében a maximális töltési kapacitás fokozatosan csökken az idő múlásával, miután sok töltési cikluson ment keresztül.
- Ha az akkumulátor élettartama jelentősen csökkent, vagy nem tartja a töltést, lehetséges, hogy az akkumulátor élete végéhez közeledik.
- Töltsen újra az akkumulátort legalább három havonta, hogy fenntartsa a működést, még akkor is, ha hosszabb ideig nem használta.



Li-ion 00

A lítium-ion akkumulátor újrahasznosítható anyagokból készült.

FIGYELEM:

Bármilyen változtatás vagy módosítás, amelyet kifejezetten nem hagyott jóvá a megfelelőségért felelős fél, érvénytelenítheti a felhasználó jogát a berendezés működtetésére.

AZ FCC SZERETNÉ, HA TUDNÁ

Ez a készülék megfelel az FCC Szabályzat 15. részének. A működés a következő két feltételnek van alávetve:

- (1) Ez a készülék nem okozhat káros zavarokat, és (2) ennek a készüléknek el kell fogadnia bármilyen zavarát, beleértve azt is, amely nem kívánt működést okozhat.

MEGJEGYZÉS:

Ez a berendezés tesztelve lett, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális készülékekre vonatkozó határértékeknek, az FCC Szabályzat 15. részének megfelelően. Ezek a határértékek ésszerű védelmet nyújtanak a káros zavarokkal szemben lakóhelyi telepítés esetén. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugároz, és ha nem a használati utasításnak megfelelően telepítik és használják, káros zavarokat okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs garancia arra, hogy zavarok nem lépnek fel egy adott telepítés során.

Ha ez a berendezés káros zavarokat okoz a rádió- vagy televízió vételben, amit a berendezés ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani, a felhasználót arra bátorítják, hogy próbálja meg korrigálni a zavart az alábbi intézkedések egyikével vagy többel:

- Áthelyezze vagy áthelyezze a vevő antennát.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.
- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan aljzathoz, amely különbözik attól a áramkörtől, amelyhez a vevő csatlakozik.
- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió/TV technikustól.

RF expozíciós megfelelőség

- 1) Ez a berendezés megfelel az FCC sugárzási expozíciós határértékeknek, amelyeket ellenőrizetlen környezetre állapítottak meg.
2) Ez a transzmitter nem lehet egy helyen elhelyezve vagy együtt működve más antennával vagy transzmitterrel.

IC nyilatkozat:

Ez a készülék megfelel az Ipari Kanadai Licenckel nélküli RSS-eknek. A működés a következő két feltételnek van alávetve:

- (1) ez a készülék nem okozhat káros zavarokat, és
(2) ez a készüléknek el kell fogadnia bármilyen zavarát, beleértve a zavarokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak a készülékben.
Ez a berendezés megfelel az Ipari Kanadai sugárzási expozíciós határértékeknek, amelyeket ellenőrizetlen környezetre állapítottak meg.

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak.
Ez a B osztályú digitális készülék megfelel a kanadai NMB-003 szabványnak.

Egyszerűsített Megfelelőségi Nyilatkozat

Ezúton a HORI kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el:
<https://hori.co.uk/consumer-information/>



Az Egyesült Királyság számára:

Ezúton a HORI kijelenti, hogy ez a termék megfelel a vonatkozó jogszabályi követelményeknek.
A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el:
<https://hori.co.uk/consumer-information/>



TERMÉK ELHELYEZÉSI INFORMÁCIÓK

Ahol ezt a szimbólumot látja bármelyik elektromos termékünkön vagy csomagolásán, az azt jelzi, hogy a vonatkozó elektromos terméket vagy akkumulátort nem szabad általános háztartási hulladékként ártalmatlanítani Európában. A termék és az akkumulátor helyes hulladékkezelésének biztosítása érdekében kérjük, hogy azokat a vonatkozó helyi törvények vagy követelmények szerint helyezze el, amelyek az elektromos berendezések vagy akkumulátorok ártalmatlanítására vonatkoznak. Ezzel hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez és a környezetvédelmi normák javításához az elektromos hulladék kezelésében és ártalmatlanításában.



A HORI garantálja az eredeti vásárlónak, hogy a termék, amelyet újonnan, eredeti csomagolásában vásároltak, mentes lesz minden anyag- és kivitelezési hibától az eredeti vásárlás dátumától számított egy évig. Ha a garanciális igény nem dolgozható fel az eredeti kiskereskedőn keresztül, kérjük, lépjen kapcsolatba a HORI ügyfélszolgálatával.

Észak-Amerikában és Latin-Amerikában kérjük, használja ügyfélszolgálati űrlapunkat:
<https://stores.horiusa.com/contact-us/>



Európában kérjük, írjon az info@horiuk.com címre

Garanciainformáció:
Észak-Amerikára, LATAM-ra, Ausztráliára:
<https://stores.horiusa.com/policies/>



Európára és a Közel-Keletre:
<https://hori.co.uk/policies/>



A tényleges termék eltérhet a képen láthatótól.

A gyártó fenntartja a jogot a termék tervezésének vagy specifikációjának megváltoztatására előzetes értesítés nélkül.

©2024 Valve Corporation. A Steam, Steam Deck és a Steam logó a Valve Corporation védjegyei és/vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A „Bluetooth” a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye.

A USB-C a USB Implementers Forum bejegyzett védjegye.

A HORI és a HORI logó a HORI bejegyzett védjegyei.

Minden egyéb védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdona.