



Elektromos főzőlap **COTOPAXI**



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
EKH010K

Elektromos főzőlap

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség: 220–240 V Névleges frekvencia 50/60 Hz Teljesítmény: 2000 W Biztonsági szint: I

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS TEGYE EL EZT A HASZNÁLATI UTASÍTÁST A KÉSŐBBI HASZNÁLATRA.

- Mielőtt a készüléket csatlakoztatja a konnektorhoz, ellenőrizze, hogy a készülék címkéjén szereplő műszaki adatok megfelelnek-e a konnektorban lévő elektromos feszültségnek.
- A készüléket csak megfelelően földelt konnektorba csatlakoztassa.
- Ezt a készüléket beltéri használatra tervezték. Ne használja ezt a készüléket kereskedelmi célokra. Ne használja a készüléket ipari környezetben vagy kültéren!
- Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra.
- Mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a konnektorból, ha felügyelet nélkül hagyja, vagy ha nem használja, illetve tisztítás előtt.
- Az áramütés okozta sérülések elkerülése érdekében ne tisztítsa a készüléket folyó áram alatt víz alatt, és ne merítse vízbe vagy bármilyen folyadékba.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érintkezzen vízzel vagy nedvességgel vagy fűtött felülettel.
- Ne húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból a tápkábel meghúzásával. Ez károsíthatja a tápkábelt vagy a hálózati aljzatot. Húzza ki a kábelt a hálózati aljzatból a hálózati kábel dugójának óvatos kihúzásával.
- Ha a hálózati kábel sérült, cseréltesse ki egy műszaki szervizben. a készüléket tilos használni, ha a hálózati kábel vagy a dugó sérült.
- Az áramütés okozta sérülésveszély elkerülése érdekében ne javítsa a készüléket saját maga, és ne végezzen rajta semmilyen beállítást. A készülék minden javítását vagy beállítását engedéllyel rendelkező szervizközpontban végeztesse el. A készülék megbontása a garanciaidő alatt a garancia érvényét veszítheti.

FIGYELMEZTETÉS: Egészségét károsító veszélyforrásokra figyelmeztet és rámutat a lehetséges sérülési lehetőségekre.

.1.: **VIGYÁZAT:** Lehetséges veszélyre utal, mely a készülékben vagy más tárgyakban kárt

tehet.

CD TIPP: Tippeket és információkat emel ki.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Terméken található jelek A terméken információs vagy figyelmeztető jellegű jelek találhatóak:

FIGYELEM: égési veszély!

Lehetséges veszélyre utal, mely a készülékben vagy más tárgyakban kárt tehet. Ezért kizárólag a termosztát szenzorjait érintse meg.

- A készüléket helyezze sima, nedvességnek és hőnek ellenálló felületre.
- Érzékeny felületek esetén a készüléket helyezze hőálló lapra.
- A növekvő hő- és gőz miatt ne működtesse a készüléket felfüggesztett szekrények alatt.
- Gyúlékony tárgyaktól, mint pl. bútorok, függönyök, stb. tartsa megfelelő távolságban (30 cm)! A készüléket sose helyezze szekrénybe.
- A főzőlapon ne melegítsen üres edényeket, ez veszélyes túlmelegedésüket okozhatja.
- A működő készüléket ne mozgassa.
- Használata során ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érintkezzen a készülék forró részeivel.
- A készülék forró részeihez ne nyúljon.
- A készüléket külső időzítőhöz, vagy távirányító rendszerhez ne csatlakoztassa.

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS

Teljesítmény

A készülék kapacitása 2000 W. Ezért ajánlunk ott egy külön kábellel csatlakoztatni, és biztosítani az áramkört egy 16 A-es otthoni biztosítékkal.

Lí.: **FIGYELEM:TÚLTERHELÉS!**

- Ha hosszabbítót használ, ennek legalább 1,5 mm² vezeték átmérője legyen.
- Ne használjon elosztót, mivel ez a készülék nagyon erős teljesítményű.

Csatlakozások

Ellenőrizze, hogy a készüléket bekapcsolt a. A termosztát mindkét jelzőlámpája 0 pozícióban van.

- Győződjön meg arról, hogy a készülék feszültsége (lásd adattábla) a hálózati feszültségnek megfelel.
- A dugót kizárólag 230 V ~ 50 Hz védőérintkezővel rendelkező megfelelőképpen beszerelt aljzatba dugja.

KÉSZÜLÉK ELSŐ HASZNÁLATA

Első használat előtt a készüléket kapcsolja be 5 percre, hogy a főzőlapon lévő védőréteget eltávolítsa. • A termosztátot állítsa maximális pozícióba.

CD TIPP: Az eljárás során enyhe füst és szag megjelenése normális jelenség. Biztosítson

megfelelő szellőzést.

FŐZŐLAP HASZNÁLATA


Ki/ Bekapcsolás

A készülék termosztát segítségével kapcsol be.

A készülék akkor kapcsol ki, ha a termosztát 0 pozícióban van.

MEGFELELŐ EDÉNYEK HASZNALATARA VONATKOZÓ MEGJEGYZÉSEK

- Optimális energiafogyasztás érdekében használjon lapos edényt / serpenyőt (lásd ábra).
- Az edény a főzőlapnál nem lehet kisebb. Ez energiavesztést okoz. Szükséges esetekben a főzőlap torzulását okozza.



MŰKÖDÉS

A termosztát segítségével válassza ki a lap megfelelő hőmérsékletét:

- 1 fokozat: Melegítés/ párolás
- 2 fokozat: Párolás 3 fokozat: Sütés
- 4 fokozat: Főzés, sütés
- S fokozat: Sütés, gyors melegítés

TIPP: A jelzőlámpa alapmelegedését jelzi. Működés közben ki - bekapcsol. Ez normális jelenség és azt jelzi, hogy a hőmérsékletet a termosztát ellenőrzi és fenntartja.

MUNKA BEFEJEZÉSE

- A termosztátot állítsa 0-ra.
- A csatlakozót húzzuk ki a falból.
- Mielőtt elrakjuk várjuk meg, míg kihűl.

FIGYELMEZTETÉS: ÉGÉSI VESZÉLY!

Főzés befejezése után a főzőlap további melegítése veszélyes hőmérsékletre vezethet.

TISZTITAS

FIGYELMEZTETÉS:

- Tisztítás előtt mindig húzza ki a csatlakozót a konnektorból, és várja meg, amíg a készülék lehűl.
- A készüléket tisztítása során ne merítse vízbe. Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

VIGYAZAT:

- Ne használjon drótkefét vagy más hasonló tárgyat.
- Ne használjon éles vagy súroló tisztítószeret. Főző lap
- Az ételmaradékokat távolítsa el nedves törlőkendő vagy papírtörölő segítségével, míg a lap még meleg.
- A lapot tisztítsa puha szivaccsal és kis mennyiségű vízzel, puha törlőkendővel törölje szárazra.

Burkolat

- A burkolatot tisztítsa nedves törlőkendővel.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék belsejébe ne jusson folyadék. Ez a készülék meghibásodását és áramütést okozhat.



HU

SZAVATOSSÁG

1. Ezt a szavatosságot az Esperanza Sp.j. Poterek adja ki az alábbi címmel: ul. Poznanska 129/133, 05-850 Ozarów Mazowiecki, Telefon: 022-7213571 w.10 - a továbbiakban Esperanza.
2. Ez a garancia Önnek konkrét jogokat és jogorvoslatokat biztosít az Esperanza ellen. Kérem, gondosan olvassa át ezt a dokumentumot, hiszen azáltal, hogy követelést nyújt be jelen garancia alapján, úgy tekintjük, hogy megértette és elfogadta a feltételeiket.
3. Esperanza garantálja, hogy bármely Esperanza termék a mellékelt tartozékaival együtt, normál használat során anyag- és gyártási hibától mentes.
4. Amennyiben igényt támaszt a garanciára, Esperanza, lehetőség szerint, minden hibás terméket kijavít vagy újra cserél, vagy új gyárilag felújított alkatrészeket használ.
5. Juttassa vissza a hibás termékeket a blokkal, kereskedelmi számlával vagy bármely más vásárlási bizonylattal együtt a vásárlás helyére. Minden, az eredeti dobozban lévő tartozékát tartalmaznia kell. Esperanza jogosult visszautasítani a garanciát, ha bármilyen tartozék hiányzik.
6. Esperanza kötelezettséget vállal arra, hogy a bejelentéstől számított 14 naptári napon belül válaszol a panaszra az értékesítés helyén. Esperanza a lehető legrövidebb időn belül megjavítja a hibás terméket. Amennyiben külföldről kell behozni a javításhoz szükséges alkatrészeket, úgy ez az idő meghosszabbítható.

7. A hibás termék újra cserélése esetén Esperanza jogosult arra, hogy a régivel megegyező technikai paraméterrel rendelkező, új modellt adjon, ha a garanciális idő alatt a régi modellt új váltotta fel.
8. Jelen jótállás igénybevételével úgy veszik, hogy egyetértett azzal, hogy a javítás vagy (rendelkezésre állás esetén) csere, mely az itt leírt jótállási szolgáltatás keretében történik, az Ön egyetlen és kizárólagos jogorvoslata az Esperanzával szemben.

KIVÉTELEK:

A garancia nem terjed ki az alábbiakra:

1. Minden olyan termék, melyet nem az Esperanza gyártott
2. Minden olyan termék, melynek sérülése vagy hibás működése a következők egyikére vezethető vissza:
 - a rendeltetésszerű használattól eltérő bánásmód
 - átalakítás vagy belső beavatkozás vagy a terméken történt változtatás
 - nem Esperanza általi szerviz vagy javítás
 - helytelen tárolás, szállítás vagy csomagolás
 - a termék vagy szoftver helytelen telepítése
 - mechanikai, fizikai, kémiai stb. sérülések
3. Esperanza semmilyen esetben nem vonható felelősségre az Esperanza termékek más eszközökkel történő használatából adódó károsodásokért, üzletvesztésért, nyereség, adat vagy egyéb veszteségért.
4. Minden olyan termék, melynek eltávolították a garanciáját és más címkéit, és melyen durva használati nyomok látszanak.

Minden termékre 2 éves Esperanza gyártói garancia érvényes mindaddig, míg a terméket fogyasztó vásárolja (a fogyasztó olyan személy, aki a terméket nem szakmai vagy kereskedelmi tevékenység céljából vásárolja meg). Vállalati vásárlás esetén (szakmai vagy kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó célokra) a garancia a vásárlástól számított 1 év. Esperanza termékek az összes, EU-ban szükséges biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek.

A használt elektronikus termékek megsemmisítése



Az elektronikai hulladékok megsemmisítéséről szóló európai direktíva 2002/96/EC előírja, hogy a használt elektromos eszközök nem dobhatók ki a háztartási hulladékkal együtt. A használt készülékeket külön kell összegyűjteni, hogy optimalizálni lehessen a bennük lévő anyagok újrahasznosítását, és csökkenteni lehessen az emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatásukat. A csomagoláson feltüntetett, áthúzott szemetes jelölés emlékezteti Önt arra, hogy ezt a készüléket a kijelölt gyűjtő helyen kell leadni. Lépjen kapcsolatba a helyi hulladékkezelő szolgáltatóval vagy a kereskedővel, a megfelelő megsemmisítés érdekében.



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
DECLARATION OF CONFORMITY

Mi, a gyártó/importőr (We, the manufacturer/importer):

EDC Poterek Sp. Jawna
uL Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki
Lengyelország

Tanúsítjuk, hogy a termék (Declares that the product):

Termék fajtája (kind of product):

INDUKCIÓS FŐZŐLAP

Típusmegjelölés (type designation):

VESUVIUS

Cikkszám (item No):

EKH006

Opciók (options):

Megfelel az alapvető követelményeknek és az alábbi irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek:
Is in compliance with essential requirements and other relevant provisions of the following directives:

EMC 2004/108/C

Kibocsátási év (utolsó 2 számjegye): 15

Ez a termék megfelel az alábbi normáknak/szabványoknak:

This product is compatible with the following norms/standards:

EN 60335-1:2012

EN 60335-2-12:2003+A1:2008

EN 55014-1:2006+A2:2011

EN 61000-3:2006+A2:2009

Gyártó / Meghatalmazott képviselő



Termékmenedzser / Product Manager

Ożarów Mazowiecki 2016.01.30.