

BROCK[®]
Electronics

GÁZ FŐZŐLAP GS 2002 BK



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy a BROCK gáz főzőlapot választotta, és reméljük, hogy sokáig szolgálni fogja Önt. Gondosan olvassa el a használati útmutatót, és kövesse az utasításokat és feltételeket. A gyártó nem vállal felelősséget a vevő által nem megfelelő használatból eredő károkért, meghibásodásokért és balesetekért.

FIGYELMEZTETÉS!

A TERMÉK CSAK KÜLTÉRI HASZNÁLATRA VAN TERVEZVE!

Kérjük, figyelje a megfelelő típusú gáz csatlakoztatását, mely a csomagoláson feltüntetésre került. Használat után mindig kapcsolja el a gázellátást!

A gázpalack csatlakoztatásához csak olyan speciálisan megerősített gázcsövet használjon, amely elég hosszú ahhoz, hogy a csövek ne nyúljanak meg.

Ügyeljen arra, hogy ne égesse meg magát a főzőlap felső paneljének megérintésével, mivel az nagyon felforrósodik a gázrózsa közelében, használat közben.

Ne gyakoroljon túl nagy nyomást a lángszabályozóra és a BE/KI kapcsolóra.

Ne hagyja, hogy a gázrózsák nyílásai eltömődjenek.

Tartsa tisztán a gáz főzőlapot a megfelelő működés és a hosszabb élettartam érdekében.

Éjszaka és a házból való távozáskor ne csak a főzőlap lángszabályozóját és BE/KI kapcsolóját kapcsolja ki, hanem a gázpalack fő gázszelepét is.

A jobb égés érdekében tartsa tisztán az égőket.

Rendszeresen ellenőrizze a főzőlapot a gázpalackhoz csatlakoztató gumi gáztömlőt, hogy nem kopott-e vagy nem szivárogoz, időnként cserélni kell. Tartsa távol a hőforrástól és tartsa tisztán.

Ügyeljen arra, hogy a főzőlap közelében ne legyenek gyúlékony tárgyak.

FIGYELMEZTETÉS!

- Ügyeljen arra, hogy új gumitömlőt használjon. Ne használjon viniltömlőt, mert az érzékeny a hőre és nem rugalmas.
- Helyezze be biztonságosan a gumitömlőt, és rögzítse szorosan egy tömlőbilincs segítségével. A szerelés befejezése után szappanpróbával ellenőrizze, hogy a csövek megfelelően vannak-e csatlakoztatva!

A hajlékony csöveknek meg kell felelniük a következő feltételeknek:

Szobahőmérsékleten, de legfeljebb 30 °C-on lehet használni;

- Nem hosszabb 1500 mm-nél;
- Nem lehet szűkíteni;
- Nem szabad húzó hatásnak vagy erőnek kiténni;
- Nem szabad éles széleknek és sarkoknak kiténni;
- Az anyag nem merevedett meg, még mindig rugalmas,
- A rögzítőbilincs nem korrodált,
- Az érvényességi ideje nem járt le.

FŐZŐLAP HASZNÁLATA

Ügyeljen arra, hogy új gumitömlőt használjon. Ne használjon vinil tömlőt, mert érzékeny a hőre és nem rugalmas. Helyezze be biztonságosan a gumitömlőt, és rögzítse szorosan egy tömlőbilincs segítségével. Nyissa ki a fő gázszelepet. Nyomja meg a lángszabályozót és a BE/KI kapcsolót, és fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba BE állásba. A láng beállításához forgassa a gázszabályozó gombot a megfelelő pozícióba BE és KI között; legyen óvatos, amikor a lángszabályozót OFF állás felé fordítja, mert a láng kialudhat.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

Gáz kategória	I3+(28-30/37)	I3B/P(30)
Deklarált hőbevitel	$\Sigma Q_n = 5,4 \text{ kW} (393 \text{ g/h})$	
Bementi nyomás	G30 at 28-30 mbar vagy G31 at 37 mbar	G30 és G31 30 mbar-on
Nyomás beállítása	A fenti leírás alapján.	
Főégő befecskendező mérete	0,68 mm (Marked 0,68)	
Kis égő befecskendező mérete	0,75 mm (Marked 0,75)	
Az égő típusa	alumíniumöntvény testből áll	
Levegőztetés beállítása	2 trapéz - magas (8 mm), felső vonal (8 mm), alsó vonal (10 mm)	
Bemeneti csatlakozás	Csatlakozás a célszágnak megfelelően	